冰乐家用洗碗机

使用说明书



合格证 Certificate of Quality

检验员:



WQP12-CBE

级乐集团

青岛沿头头洗碗机有限公司

地址:青岛经济技术开发区/&太工业园

电话: 4006 999 999 邮编: 266555

版 次: 2005年第3版 专用号: 0120500396 VC*****

- 使用前请仔细阅说明书请妥善保存,以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用


产品特点介绍

目录1
产品特点介绍2
各部分构件名称和功能 3-4
安全注意事项 5-6
安装指导 7
使用准备 8
程序使用方法 9
使用方法 10-15
清洁保养 15
异常处理与维修服务 16-17
技术规格·装箱单·电气原理图18

- ·本产品适合中国大陆使用,如到其它国家或地区使用,请与本公司联系定制;
- ·使用前请仔细阅读本使用说明书
- ·请注意保存
- ·本产品执行标准QB 1520-1992及GB 4706.25-2002 本公司注重科技更新,如有设计更改,恕不另行通知。

- 全嵌入式洗碗机,与整体厨房完美配合。
- 设有洗涤剂、漂洗剂自动添加装置,适时投放保证餐具光亮、清洁。
- 设有水软化装置,防止结水垢,使箱体 洁亮如新。
- 三层喷淋,提高洗净率。
- 分层洗设置,节水、节电。
- 不锈钢内胆,尼龙搁架。
- 设有溢水保护系统。
- 预约时间设置,方便使用。
- 采用内藏式加热器。
- 采用风机干燥,提高干燥率。


本产品拥有上述特点, 方便您使用。



各部分构件名称和功能


洗碗机本体

本商品为家用餐具洗涤机,其工作原理是将含有洗涤剂的高温热水喷淋于餐具上进行洗涤,然后再进行漂洗。




各部分构件名称和功能

操作面板



安全注意事项

安全注意事项



■ 本章说明的事项均与安全有关,请务必遵守,否则,可能发生危险。











由专业人员进行安装

专业人员安装完毕,试运转确认无异常 现象后,向用户说明使用方法。 ※用户自己安装不妥易造成漏水。







请勿在户外使用 在雨水淋湿的场所使用会导致漏电、触电。

请勿用湿手触摸电源插头、电器部件 以及操作电源开关

使用专用电源插座, 应可靠接地







非专业维修人员绝对禁止拆卸、 修理





洗涤过程中请勿开门 运行过程中请勿开门,以免洗涤水飞溅,造 成烫伤。

安全注意事项





清洁洗碗机

清洁洗碗机的外表面和橡胶部 件,不可使用有机溶剂等腐蚀性 物质。




出现异常现象时,请将电源开关按 到"关",拔下电源插头或者切断总 电源马上与海尔售后服务中心联系; 清洁或检查洗碗机时必须将电源 切断。









使用洗碗机专用洗涤剂

如果使用一般厨房中性洗涤剂易造成非正 常工作或洗涤效果不好。

※ 洗碗机专用洗涤剂已通过卫生防疫站 检测,对人体无害。

使用洗涤剂时,请注意防止洗涤剂 溅入眼内, 如果溅入眼内, 马上用 水清洗。

请勿损坏电源线

请勿对电源线进行改制、拉伸、结 扣以及施加重物,挤压等。否则易 导致电源线破损而发生触电和火 灾。如果电源线损坏,必须用专用 软线或从其制造厂或维修部买到的 专用组件来更换。


安装指导

拆包装

- 拆掉外包装箱、泡沫垫和塑料袋。
- 打开洗碗机门, 检查搁架放置是否正确(制造厂为安全运输将碗架简易固定)。

• 选位置

- 洗碗机应嵌入在远离热源、无积水的橱柜里。
- 进水管和排水管可根据安装需要置于左侧或右侧。
- 前面板由用户根据自己的需要制作板材安装。




• 调平

放置洗碗机并调整高度,以保持水平,调节有两种方式,分别如右图所示:

图一: 调节洗碗机底脚螺钉, 逆时针 旋转调低, 顺时针旋转调高。

图二: 调节洗碗机下部左右两侧的调节拉杆(分别控制洗碗机后侧左右两底脚)顺时针旋转调高,逆时针旋转调低,微调使洗碗机水平。

放置洗碗机并调整高度,以保持水平,其前后左右偏差不应大于2°,洗碗机水平





使用准备

• 接进水管

- 进水管端部为电磁进水阀。
- 请将进水管与相适应的水管接头($\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " 变径接丝)连接,并确认牢靠。
- 拉开水龙头检查是否漏水。
- 如果自来水管是新的或长时间未用过的,应打 开水龙头让水流一会儿,直至水变清且无杂质 后再与洗碗机进水管相连。
- 进水压力为0.03MPa~0.6MPa。

注意: 进水管内有连接电缆, 请勿损伤进水管。

● 接下水管

- 排水管末端可以插入直立下水管的端口内,或 使用附件中的排水管支架挂在水池边缘。
- 如果下水管末端是水平的,请连接一个向上的 90° 弯头,且向上延伸10-20cm后,再将排水 管末端插入其中。
- 任何情况下,排水管的最高部分距离地面都应在40~100厘米之间,下水管的端口应高于自本端口起,到本部分下水管汇入主下水管的连接口之间的任何部分。
- 排水管不可浸入下水管内的水面,以防止废水 倒流。同时,请检查排水管应没有被凹瘪或折弯。

● 接电源


检查电源电压和频率是否和电器铭牌上的规定 相符合,然后将电源插头插入有良好接地的电 源插座内。


● 洗涤箱内保养


本商品的洗涤箱内已事先清扫干净, 谨慎起见 请重新清扫一遍。检查各部件是否安装于正确 的位置。

● 装饰板安装

详见洗碗机嵌入式安装指导。







程序使用方法

符号	洗涤程序	干净度	洗涤过程	洗涤剂用量
•	强洗	重度油污餐具	热水预洗(40℃) 70℃洗涤循环 两遍冷水循环 70℃热水冲洗 干燥	30g
	标准洗	中度油污餐具	冷水预洗 50℃洗涤循环 70℃热水冲洗 干燥	30g
	轻柔洗	易碎器皿和 刚用完的餐 具	冷水预洗 50℃热水洗涤 温水冲洗 70℃热水冲洗 干燥	30g
	玻璃洗	玻璃器皿	50℃热水洗涤 温水冲洗 70℃热水冲洗 干燥	15g
R	快速洗	轻度油污餐 具(用后立 即洗涤)	40℃热水洗涤 冷水冲洗	15g
//////////////////////////////////////	冲洗	未用过的 餐具	短时间冷水洗涤	
\langle \langle \langle \langle	热洗	热 洗 循 环 和 干燥餐具	热水洗涤	

使用方法

一、餐具摆放

注 注意

耐热90℃以下的餐具、漆制品、铝制品、银制品等,洗涤时可能会引起变形、变色。

1、拉出搁架




- 将搁架从洗碗机内拉出
- 2、碗盘的洗涤前处理
 - 将剩饭、剩菜或其它残余物倒掉。
 - 不易清洗的残渣(例如锅巴), 应在 浸泡后, 放入洗碗机内。




3、餐具放置于搁架上

- 上搁物架的使用
- 上搁物架适合放置的餐具,如玻璃杯、茶托、茶杯、咖啡杯、碟子、小碗、浅碗(只要结垢不严重)。
- 将餐具固定放置以免在喷淋作用下 发生移动。
- 上搁物架高度可通过搁物架下的两 排滚轮的放置进行调节。




- 1. 打开搁物架前端的锁扣;
- 2. 将搁物架拉出;
- 3. 将搁物架滑轮放低或高一格,推入;
- 4. 扣上搁物架锁扣。
- 参照以下上搁物架的餐具摆放方式。



使用方法

- 下搁物架的使用
- 饭碗、汤碗、餐盘、平锅、锅盖, 及其它盘、刀、叉、勺、匙、筷 子可放入下搁物架。
- 碟应同方向摆放或面向中心,而 碗之类的餐具应侧置在搁物架中。 凭个人经验洗涤效果等因素以较 佳的方式摆放餐具。
- 参照下图下搁物架餐具的摆放形 式。



注意: 餐具的摆放方式因不同的餐 具规格而异,以上图示仅供参考,用 户请根据实际餐具规格摆放。

4、搁架推进洗碗机内

注意: 餐具不要挡碰喷淋器, 以免 影响洗涤效果或损坏餐具

二、放入洗涤剂

全注意




请使用专用洗涤剂,使用 厨房一般中性洗涤剂会造 成非正常工作。



"冲洗"时禁止投放洗涤剂,

- 洗涤剂添加器位于门内侧, 洗涤剂盒 在左侧,漂洗剂容器在右侧。
- 在每次洗涤之前,加入洗涤剂。按动 按钮A. 打开添加器上盖B. 将适量的 洗涤剂倒入盒C中,然后关闭盒盖B。
- 在洗涤过程中, 盒盖会自动打开, 将 洗涤剂自动放入水中。



注 意:

由于洗碗机在使用时需用专用洗涤剂。请您采 用以下方式购买:

- ① 到您购机时海尔直销员提供的专用洗涤剂指定销售商 场海尔洗碗机专柜购买;
- 可咨询当地海尔售后服务电话或直接致电海尔全国免 费服务电话4006 999 999
- ③ 并可采取邮购方式:请汇款至青岛经济技术开发区 海尔园E座青岛海尔洗碗机有限公司财务部 邮编: 266555 电话: 0532-86761657/86761658 请务必在汇款通知单上注明您的姓名和具体收货地址。

使用方法


三、放入漂洗剂

1、漂洗剂

用量过少会影响光泽度,而且餐具 的表面会留下水迹和石灰痕,使用 过量会使餐具显得油腻。

2、放入漂洗剂

- 漂洗剂的容器位于门内侧。在洗涤 剂盒右侧。逆时针方向旋转盒盖A. 拿出后添加漂洗剂,注意不要溢出。
- 漂洗剂的用量随水的特性而不同, 可根据具体情况调节。一般每次约 2~3毫升,调节时使用螺丝刀调节 盒 A 下的剂量调节器。调节器设有 1.2.3.4.5.6共6种剂量选择, 1表示1 毫升,通常情况下设置在刻度"3"上。
- 漂洗剂的容器约130~140毫升,注 入漂洗剂后,盖好盖子。
- 一般情况下, 在最后一次热水漂洗 洗涤循环中,漂洗剂会自动加入水



3、漂洗剂剩余量指示

- 缺漂洗剂指示灯亮、表示漂洗剂已 用完,若不添加漂洗剂,会影响餐 具的光亮效果。

四、放入盐

- 1、水软化器的功能和原理
- 海尔全自动洗碗机装有水软化器。水 软化器中的离子交换树脂能将自来水 中的钙、镁离子通过钠离子置换出 来,降低水的硬度,使洗涤剂、漂洗 剂更易发挥作用,以提高餐具的洗净 度,增加光亮度,并不结水垢,使箱 体保持洁亮如新。


只有定期向水软化器中补充食盐才能 使用离子交换树脂,即在每一个完整 的程序完成后, 洗碗机会自动使盐溶 液流入离子交换腔, 以使其中的离子 交换树脂再生, 为下一次的洗涤作准 备,而机内的残液将由排水泵排出机 外。

2、水软化器加盐

- 当水软化器中的盐水密度低于1.1克/ 毫升时,操作面板上的缺盐指示灯亮 起,表示需要加盐,加盐方法如下:
- 拉出下搁物架, 拧下水软化器盖子;
- 如果是第一次加盐,应先向水软化器 内注满水:
- 将附件中所带的加盐漏斗的下端插入 水软化器的孔中,加入大约2公斤的
- 当缺盐指示灯亮起,按上述步骤向水 软化器中加入2公斤盐。

注意: 在注水或加盐过程中, 如果出现从水 软化器中溢出少量水,这是允许的正常现象;


使用方法



3、调节盐剂量

洗碗机可根据水的硬度调节盐剂量, 可以使盐剂量最优化并保持低消耗。

- 旋下盐容器盖
- 在盐容器的环形圈上有一个箭头, 出厂时已设定为"一"。
- 如有必要根据水的硬度从"一"至 "+"逆时针旋转圆环。




4、缺盐指示灯亮,表示食盐已使用完, 若不添加食盐,并不影响整机正常 使用,但若长期不加盐,会造成水 软化器失效。

五、洗涤运转

使用前请先参照第13页根据水的 硬度调节盐剂量

1、打开门

打开门,按下电源开关按键,电源指示 灯亮, 洗碗机进入初始状态。




2、程序选择

(1)根据餐具的脏污程度,按洗涤程序按 键选择合适的程序(详见8页),相应的 程序指示灯亮。

如果餐具不多,可将餐具放在上 搁物架上, 然后同时选择1/2 洗涤程序 按键, 1/2洗涤程序指示灯亮。

(2)若想在几小时以后进行预约洗涤,按 动预约按键,选择2h、4h、6h;可根 据实际情况进行选择。

(3)关上门,洗碗机开始洗涤;如选择了 预约,则开始预约计时,直到设定时间 后自动洗涤。



3、洗涤结束

建议

洗碗机停止工作后, 最好将水 龙头关闭或拧小,以免水压过 高造成漏水现象。

使用方法

● 建议根据下表进行调节

水硬度(ppm)	0~100	100~250	250~500	>500
选择位置	(不用加盐)	_	中间	+

如果您不知水的硬度,可向当地自来水公司咨询,以下为几个主要城市的自来 水硬度。

城市名	北京	沈阳	上海	南京	广州	青岛
水 硬 度 (ppm)	258	277	161	136	90	225

- 1) 当程序指示灯熄灭,蜂鸣器鸣叫6 声,程序结束。
- 2) 按电源开关,关闭洗碗机,切断供 水并打开洗碗机门。

5、餐具的干燥

- 1) 餐具的干燥为强制风机干燥。
- 2)一般在程序结束后等15分钟取餐 具, 以免餐具烫手, 同时余热会更 好地干燥餐具。
- 3) 洗涤结束后, 可微开机门, 可以保 护胶条,避免因长期挤压变形,同 时也可使餐具干燥效果更佳。

6、清洁过滤装置

1)向上拉过滤器把手,取出过滤器装 置,包括过滤网和细过滤网。



2) 为使过滤装置能有效地从洗涤液中除 去食物残渣,建议每次循环结束后用 自来水冲洗。



- 3)也可使用软性清洁刷来清洁过滤网和 细过滤网, 然后, 各部件如图所示重 新复位压紧。
- ※ 为使洗涤效果更好,必须定期清洁过 滤装置。

使用方法·清洁保养

- 洗净度较差时,请查看
- 1、餐具是否重叠
 餐具放置过多,重叠部分将不易
 洗净。
- 2、餐具出现黄斑、黑斑

餐具出现黄斑、黑斑时,餐具中 含有 较多的铁份或茶锈。

- 3、检查以下注意事项
- 筷子、叉子探出过长会阻碍喷 淋器转动 , 请重新整理。
- 过滤网、喷淋器堵塞,请及时将脏物清除掉。
- 请使用专用洗涤剂。
- 餐具摆放是否重叠。
- 消除餐具上的坚硬附着物。

● 每次洗涤循环后

每次洗涤循环结束后,关闭洗碗机 的水龙头,门微开,避免湿气和气 味残留在洗碗机内。

● 拔掉插头 在清洁和保养前,应先拔掉电源插 头。

● 外出度假时

当外出度假时,建议洗碗机空洗一遍,拔下电源插头,关闭水龙头,且门微开,这样可延长密封件使用寿命,并能防止机器内产生异味。

● 拆卸、清洁喷淋器

食物颗粒可能在喷淋器上结垢而堵 塞喷水孔,定期检查喷淋器,必要 时进行清洗。

1)拆卸方法

左手握住固定环,右手逆时针旋转 下喷淋器,拧下喷淋器;





异常处理与维修服务

● 异常时的处理方法



发生异常时,先按下述方法进行处理,无法处理时, 请速与当地海尔售后服务中心联系。

注意: 非专业技术人员请勿拆卸和修理

- 1、洗碗机不工作或不能正常工作。
- 关闭电源开关,指示灯灭。
- 根据以下内容进行处理

现象	原 因	处理方法
洗碗机不能进水	▲ 水龙头未打开 ▲ 自来水管停水 ▲ 水管堵塞 ▲ 水压过低	▲ 打开水龙头 ▲ 断电,等来水再洗 ▲ 疏通水管 ▲ 等待5分钟或等水压 稳定后再洗
洗碗机不排水	▲ 排水管折弯、堵塞而无法排水 ▲ 过滤网堵塞	▲ 疏通排水管 ▲ 疏通过滤网
完全不运转	▲ 家庭的开关盒保险丝烧毁 ▲ 电源插头插入不实 ▲ 电源开关没打开 ▲ 门没锁好	▲ 更换保险丝 ▲ 完全插入 ▲ 打开电源开关 ▲ 关好门
异常音	▲ 洗碗机设置倾斜 ▲ 喷淋器有无筷子阻碍 ▲ 洗涤中"唰"声为喷射水流声音并非 异常	▲ 水平设置 ▲ 调整
门部漏水	▲ 门部与洗涤箱间有异物被夹	▲ 调整,排除异物

异常处理与维修服务

- 处理完毕后,再开机试运行。
- 若仍出现异常,请立即拔下电源插头,并与当地售后服务中心联系。

2、停电、冻结、断水

停 电	关闭电源开关,待电路恢复正常时再使用。
冻 结	电源开关为"关",洗涤箱内注入3升70°以下的温水,进行解冻。热水、排水管结冰用温水进行解冻。解冻后,选择"冲洗"程序进行运转确认。
断水	使用过程中断水,关闭电源开关,停止使用。 等来水后,再开机运转,选择"冲洗"程序将浊水排出后进行 洗净运转。

● 疑难问答和售后服务



- 当产品有异常或疑难时,请与我公司当地售后服务中心取得联系,询问或进行修理。
- 反映故障时请报清楚您的姓名、地址、联系电话及产品型号和品名, 告诉正确的故障现象,我们将以最快的速度为您服务。

售后服务的保证:

- 请将洗碗机随机的用户登记卡内容填写详细寄回,我公司将为您建立一份用户档案。
- 保修证书: 当您需要正常咨询或维修时,请持此证书和购机发票与 我公司当地售后服务中心联系。请将此证书妥善保管。
- 保修期内整机免费保修一年(自购买日起,以发票上日期为准)、主要元件(电机、电脑板、加热器、水泵)免费保修三年。洗碗机出现故障,按上述确认事项检查后仍无法排除时,请按保修证上指定地点电话与我公司当地售后服务中心联系。

技术规格·装箱单·电气原理图

一、技术规格

电 源	交流220V/50Hz	干燥方式	自然干燥		
功 率	洗涤泵 50Hz 150W 加热器 50Hz 1850W 最大消耗电力 50Hz 2000W	标准洗	饭碗 12件 筷子 12双	茶托 12件 汤勺 12件	
耗水量	< 20L(标准洗)	涤容量	菜盘 10件	玻璃杯 12件	
外形尺寸	600X570X820(宽X深X高)mm	(+空OB1500	茶杯 12件 大椭圆盘 6件	大汤盆 1件 佐料碟 4件	
重量(净)	约39kg	(接QB1520- 1992)	ス元四重ロロ	アエイイド水 サート	

二、装箱单

数量名称产品型号	安装附件总成	筷盒	装 饰 板 安 装 手 册	说明书	保修证	排水管 支架	加盐漏斗	用户登 记卡
WQP12-CBE	1	1	1	1	1	1	1	1

三、电器原理图

